



Pos. 74 und 75
mit rechteckiger Form
abweichend zur
dargestellten Version.

Pos.	ET-Nummer	Menge	Beschreibung	Pos.	ET-Nummer	Menge	Beschreibung
1	020 08 005	1	Zylinderkopf - einzeln	32c	020 08 185	1	Kolbenring einzeln (unterer) 1. Stufe/groß
2	020 08 010	1	Dichtung Zwischenkühler u. Zylinderkopf	33	020 08 190	4	Kolbenring - Satz für 2. Stufe/klein
3	020 08 015	1	Oberteil für Luftfilter zum Anschluß an Zylinderkopf	33a	020 08 195	1	Kolbenring einzeln (oberer) 2. Stufe/klein
4	020 08 020	2	Schraube - Satz	33b	020 08 200	1	Kolbenring einzeln (mittlerer) 2. Stufe/klein
5	020 08 025	2	Schraube - Satz	33c	020 08 205	1	Kolbenring einzeln (2. unterer) 2. Stufe/klein
6	020 08 030	1	Luftfilter - Einsatz oval	33d	020 08 210	1	Kolbenring einzeln (unterer) 2. Stufe/klein
7	020 08 035	1	Luftfilter komplett Gehäuse + Einsatz ohne Oberteil	34	020 08 215	1	Kolben 2. Stufe/klein
8	020 08 040	6	Schraube - Satz	35	020 08 220	1	Kolben 1. Stufe/groß
9	020 08 045	1	Stehbolzen für Luftfilterbefestigung	36	020 08 225	1	Kolbenbolzen 2. Stufe
10	020 08 050	1	Flügelmutter für Luftfilterbefestigung	37	020 08 230	4	Sicherungsclip - Satz (4 Stück) - Kolbenbolzen 2. Stufe
11	020 08 055	2	Dichtung - Satz	37a	020 08 235	1	Sicherungsclip - einzeln - Kolbenbolzen 2. Stufe
11a	020 08 060	1	Dichtung - einzeln	38	020 08 240	1	Sicherungsclip - einzeln - Kolbenbolzen 1. Stufe
12	020 08 065	1	Zylinderkopfdichtung mit Mittelsteg (obere)	39	020 08 245	1	Öl - Einfüll - Stützen (Kunststoff)
13	020 08 070	1	Zwischenkühler	40	020 08 250	2	Pleuel - Satz (2 Stück) ohne Lagerschalen
14	020 08 075	1	Sicherheitsventil am Zwischenkühler	40a	020 08 255	1	Pleuel - einzeln - 1. Stufe - ohne Lagerschalen
15	020 08 080	1	Ventilplatte ohne Dichtungen	40b	020 08 260	1	Pleuel - einzeln - 2. Stufe - ohne Lagerschalen
15a	020 08 085	3	Ventilplatte mit oberer und unterer Dichtungen	41	020 08 265	4	Schraube - Satz
16	020 08 090	1	Zylinderkopfdichtung einzeln (untere)	42	020 08 270	4	Lagerschalen - Satz (4 Stück)
16a	020 08 095	2	Kopfdichtung - Satz (obere und untere)	42a	020 08 275	2	Lagerschalen - Satz (2 Stück)
17	020 08 100	1	Zylinder - einzeln	43	020 08 280	4	Muffern - Satz
18	020 08 105	1	Zylinder - Fußdichtung	44	020 08 285	1	Schraube
19	020 08 110	4	Schraube - Satz	45	020 08 290	1	Kurbelwelle
20	020 08 115	1	Kurbelwellen - Lagerflansch	46	020 08 295	1	Kurbelwellen - Lager
21	020 08 120	1	Dichtung für Kurbelwellen	47	020 08 300	1	Simmerring
22	020 08 125	1	Kurbelwellen - Lager	48	020 08 305	1	Dichtung für Lagerflansch an Kurbelwelle
23	020 08 130	1	Öl - Schauglas	49	020 08 310	1	Lagerflansch für Kurbelwellenlager
24	020 08 135	1	Kurbelgehäuse einzeln	50	020 08 315	4	Schraube - Satz
25	020 08 140	1	Öl - Ablass - Schraube	51	020 08 320	1	Zwischenkühler - Rohr
26	020 08 145	1	Dichtung unter Ölablass - Schraube	52	020 08 325	1	Lüfterrad (Riemenscheibe für Antrieb)
27	020 08 150	1	Dichtung für Kurbelgehäuse-Deckel	53	020 08 330	1	Unterlegscheibe für Lüfterrad - Befestigungsschraube
28	020 08 155	1	Kurbelgehäuse - Deckel - unten	54	020 08 335	1	Lüfterrad - Befestigungsschraube
29	020 08 160	8	Schraube - Satz	57	020 08 340	4	Schraube - Satz
30	020 08 165	6	Schraube - Satz	60	020 08 345	3	Halter mit Schraube und U-Scheibe für Zwischenkühlrohr
32	020 08 170	3	Kolbenring - Satz für 1. Stufe/groß	74	020 08 355	1	Luftfilter - komplett mit Einsatz
32a	020 08 175	1	Kolbenring einzeln (oberer) 1. Stufe/groß	75	020 08 360	1	Luftfilter - Einsatz
32b	020 08 180	1	Kolbenring einzeln (mittlerer) 1. Stufe/groß				